

※必ずお読みください

お手入れ方法

当製品は精密電子機器のため、汗・雨・高湿度の水分で濡れてしまうと電子機器に悪影響を及ぼします。
また、当製品は生活防水のみであり、完全防水ではないため、雨天時のご使用はお控えください。

汗、雨、水分で濡れてしまうと、**基盤および充電部分（機器内部）に錆が発生（写真①）**します。そのままご使用を続けると錆による腐食が進行し、**充電が出来なくなる、電源がつかなくなる等の不具合**につながります。
不具合に関するお問い合わせの中でも、錆が原因で充電の配線部分が破損し、充電が出来ない、というケースが非常に多いです。**ご使用後は必ず機器を乾燥させてください。**

商品取扱説明書の「クリーニング」（P16）もご参照ください。

- **毎使用後、本体の패드2つ（インサート패드・イヤーマフスペア패드）を取り外し、機器内部を乾かします。（写真②）**
- インサートパッドが汚れたときは、きれいな水で洗ってください。
- パッド2つは完全に乾いてから取付けしてください。
- 使用しない時は、開いた状態で通気の良い場所で保管することをお勧めしています。

写真①



写真②

