

ショック吸収パッド 取付方法



お世話になっております。

取付方法について、写真で詳しくご説明致します。

STEP
1



ハサミやマイナスドライバーなど先の尖った物で、優しくゆっくり引っ掛け、クイツと少しだけ上げて浮かせて下さい。（力任せにやると折れる危険があります）

STEP
2



バイザーを取り付けているクリップを左右とも外します。（写真左）
その後、頭部の固定器を少し浮かせます。（写真右）

STEP
3



浮かせた隙間にショック吸収パッドを滑り入れます。

STEP
4



奥までショック吸収パッドを入れた後（写真左）、頭部の固定器をはめなおし、バイザーも付けなおします。

バイザーのクリップは、左右ともカチッと音がするまで、かなり強く押す必要があります。女性ですと、押しきらないくらい本当に強い力です。（写真右）

もし上手く装着出来ない場合は、下記までご連絡頂けると幸いです。

TEL : 011-807-5454