

アクションカメラ ブラケット（セーフティループ付） 204047

取付説明書



① ヘルメット頭頂部のベンチレーションスライダーを後方にスライドさせ（閉じた状態）、付属のパテで前面を少し持ち上げます 1a、そうすることで、ベンチレーションスライダーを取り外すことなく、安全ループを挿入することができます。

② PROTOS® Actioncam-Bracket は、所定の位置（写真の箇所）に設置することができます。エッジ部分（2a）は、停止補助として機能します。

PROTOS® Actioncam-Bracket は、以下の点に注意してください。

シェルの中央にぴったりと配置し、完全にエッジ部分（2a）に当たっていることが重要です。

③ 位置が正確に決まったら、赤い保護フィルムを剥がし、前方に傾ける。

④ 接着面全体を約 5 秒間しっかりと押す。

約 20 分後に約 80% 接着し、約 72 時間後に完全に接着します。

注意：両面粘着剤が表面に接触すると、数秒の接触でもはがれにくくなります！

